

麥克風調整設定說明步驟

1. 使用 MyET 完成作業或自學練習之前，必須準備耳機麥克風(請注意，電腦若要使用手機免持聽筒或手機使用傳統耳機麥克風錄音時，需確認是否需要外接 3.5MM 音源轉接線)。



(手機免持聽筒轉接電腦)




(耳機麥克風轉接手機)




(耳麥轉接電腦單一音源)

2. 同學們在任何學習模式中，都需使用麥克風進行錄音。為避免因為麥克風收音不佳，而影響學習及考試成績，必須先透過 MyET 軟體中的音效調整精靈功能，確認麥克風能夠正常錄音。


- (1) 開啟 MyET 軟體，登入學校伺服器，點選登入畫面 (2) 請按下一步，開始進行耳機麥克風音量調整測試。
左上方之「工具」→「音效調整精靈」。



- (3) 在調整喇叭音量中，按下「撥放鍵」確認耳機或喇叭播放音量是否適中，請直接手動調整音量大小。
- (4) 依步驟確認收音是否正常；若播放錄音的音量並無明顯變小，表示麥克風收音是正常的，反之，若兩者差距過大，則需調整電腦中麥克風設定值(請參見 WinXP/7/8 麥克風錄音調整設定步驟)



- (5) 最後，按下錄音環境測試後即可完。



MyET 電腦版的錄音及收音問題說明內容

1、MyET 錄音正常範例說明

(1) 尚未錄音的音波圖示




(2) 錄音中的音波圖示(未達紅色爆音區塊)



2、進入 MyET 課程中錄音及收音不正常

(1) 錯誤圖示：

too soft (音量太小聲)



問題發生原因：


- (1) 麥克風收不到音(音波圖沒反應)
- (2) 麥克風收音音量過小(音波圖音量條過小)

解決方法：

- (1) 麥克風收不到音：
 - 檢查確認麥克風設定有開啟 (參見設定步驟圖四)
 - 確認音效調整精靈步驟中麥克風音量
 - 參考 WinXP/7/8 麥克風錄音調整設定步驟，開啟麥克風增量。
- (2) 麥克風收音音量過小：
 - 將您唸的音量放大讓麥克風更靠近您的嘴巴
 - 參考 WinXP/7/8 麥克風錄音調整，開啟麥克風增量。

(2) 錯誤圖示：

pop sound (音量太大)



問題發生原因：


- (1) 麥克風收音音量過大(音波圖音量條過大)

解決方法：

- (1) 麥克風收音音量過大：
 - 確認音效調整精靈步驟中麥克風音量
 - 將您唸的音量放小
 - 讓麥克風更遠離您的嘴巴
 - 參考 WinXP/7/8 麥克風錄音調整設定步驟，調降麥克風增量。

(3) 錯誤圖示：

noisy background(背景環境吵雜)



問題發生原因：

- (1) 目前錄音所在位置環境吵雜，且可能有干擾到錄音品質的有聲物體

解決方法：

- * 在安靜的環境中或是隔絕錄音環境背景噪音
- * 避免有聲物體的聲音或是電風扇直接對著您的麥克風
- * 參考 WinXP/7/8 麥克風錄音調整設定步驟，調降麥克風增量。

Windows XP 麥克風錄音調整步驟圖示

經 MyET 音效調整精靈操作後，錄音過程中仍出現收不到音或是錄音不正常的錯誤畫面，以下為作業系統內麥克風音量調整的操作步驟給您參考：


1、請同學們先確認耳機及麥克風是否正確與電腦連接完整。

(新型電腦若是耳機麥克風為單一插孔，則可使用手機免持聽筒)




2、Windows XP 麥克風錄音調整步驟圖示


(1) 直接在螢幕右下角的喇叭圖案上點擊滑鼠左鍵。(2) 音量控制的「選項」




(3) 點選「錄音」，並在「顯示下列音量控制」→勾選「麥克風」→「確定」。(4) 出現錄音控制視窗，請勾選「麥克風」，並將音量調整至適當位置。



(5) 點選「選項」勾選「進階控制」，再點選「進階」。(6) 若已確實將麥克風收音部分調整至最大，在錄音過程中音量仍太小或收不到音，請將「選項 1」勾選。




(7) 若錄音過程中音量仍太大或是環境過於吵雜，請確認「選項 1」未被勾選，並重新調整錄音音量。



Windows Vista / 7 / 8 / 10 麥克風錄音調整步驟圖示

- (1) 直接在螢幕右下角的喇叭圖案上點擊滑鼠右鍵，選擇「錄音裝置」
- (2) 將滑鼠左鍵點選「麥克風」，然右下方出現「內容」按鈕，按下內容進入調整麥克風音量



- (3) 進入麥克風-內容-選擇-「等級」-將麥克風之音量調整至適當位置。



- 一般多數電腦只要調整麥克風收音音量大小即可正常錄音，並不需特別開啟麥克風增量。
(開啟麥克風增量，容易出現 *pop sound* 或是 *noisy background* 的圖示)
- 若說話音量太小或是說話很大聲卻收不到音，而出現 *too soft* 的圖示，請先將麥克風的音量調大再進行錄音；若麥克風的音量調到最大還是出現 *too soft* 的圖示，此時才需開啟麥克風增量。
(正常錄音情況下開啟麥克風增量，容易出現 *pop sound* 或是 *noisy background* 的圖示)
- 正常錄音情況下(未開啟麥克風增量)而出現 *pop sound* 或是 *noisy background* 的圖示時，請將麥克風音量調小或者是麥克風距離嘴巴遠一點；若在必須開啟麥克風增量才能正常錄音的情況下，卻出現 *pop sound* 或是 *noisy background* 的圖示，可微調麥克風音量達到錄音最佳狀態。